

Wymiana żarówki w świetle STOP Laguna II PH1

Potrzeba: żarówka **W16W**, dwie sprawne ręce,



Jeżeli środkowe światło STOPu nie świeci, to prawdopodobnie spaliła się żarówka. Wymiana w HB jest bardzo prosta, jednak nie zaszkodzi pokazać jak to zrobić, poza tym model żarówki czasem ciężko odczytać ze spalonej, co również może okazać się pomocne.

1. Otwieramy klapę i na niej znajdziemy klapkę, otwieramy ją.
2. Otrzymujemy dostęp do światła STOP, jednak nie jest on zbyt wygodny.
3. Naciskamy we wskazanym na zdjęciu miejscu i wyciągamy biały element do siebie.



4. Żarówka wchodzi na wcisk, więc mocno ciągniemy z białej oprawki i wyjdzie,
5. Montaż w odwrotnej kolejności. Pamiętaj, żeby poprawić osłonkę, która znajdowała się pod klapką.

Stopień trudności: 0 (każdy to zrobi)